



## EasyLoader

### Type

### Afmeting platform

lengte x breedte

hef vermogen

#### Mercedes

Sprinter H1 - L1 (3250)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Sprinter H1 - L2 (3665)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Sprinter H2 - L1 (3250)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Sprinter H2 - L2 (3665)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Sprinter H2 - L3 (4325)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Sprinter H2 - L4 (4325)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Sprinter H3 - L2 (3665)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Sprinter H3 - L3 (4325)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Sprinter H3 - L4 (4325)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg

**Let op bij de H3 wordt het laadplatform op de zelfde hoogte opgeborgen als bij de H2**

Vito H1 - L2 (3200)	EasyLoader 2A	1200x1200mm	300 kg
Vito H1 - L3 (3430)	EasyLoader 2A	1200x1200mm	300 kg



#### Volkswagen

Transporter T5 H1 - L1 (3000)	EasyLoader 2	1180x1100mm	300 kg
Transporter T5 H1 - L2 (3320)	EasyLoader 2	1180x1100mm	300 kg

#### Volkswagen

Crafter H1 - L1 (3250)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Crafter H1 - L2 (3665)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Crafter H2 - L1 (3250)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Crafter H2 - L2 (3665)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Crafter H2 - L3 (4325)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Crafter H2 - L4 (4325)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Crafter H3 - L2 (3665)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Crafter H3 - L3 (4325)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Crafter H3 - L4 (4325)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg

**Let op bij de H3 wordt het laadplatform op de zelfde hoogte opgeborgen als bij de H2**



#### Renault

Master H1 - L1 (3078)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Master H2 - L1 (3078)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Master H2 - L2 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Master H2 - L3 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Master H3 - L2 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Master H3 - L3 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg

**Bij de H3 aanpassing dak, 3 uur werk extra**

Trafic H1 - L1 (3098)	EasyLoader 2A	1200x1200mm	400 kg
Trafic H1 - L2 (3498)	EasyLoader 2A	1200x1200mm	400 kg
Trafic H2 - L1 (3098)	EasyLoader 2B	1500x1200mm	400 kg
Trafic H2 - L2 (3498)	EasyLoader 2B	1500x1200mm	400 kg



#### Opel

Movano H1 - L1 (3078)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Movano H2 - L1 (3078)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Movano H2 - L2 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Movano H2 - L3 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Movano H3 - L2 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Movano H3 - L3 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg

**Bij de H3 aanpassing dak, 3 uur werk extra**

Vivaro H1 - L1 (3098)	EasyLoader 2A	1200x1200mm	400 kg
Vivaro H1 - L2 (3498)	EasyLoader 2A	1200x1200mm	400 kg
Vivaro H2 - L1 (3098)	EasyLoader 2B	1500x1200mm	400 kg
Vivaro H2 - L2 (3498)	EasyLoader 2B	1500x1200mm	400 kg



### Nissan

Interstar H1 - L1 (3078)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Interstar H2 - L1 (3078)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Interstar H2 - L2 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Interstar H2 - L3 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Interstar H3 - L2 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Interstar H3 - L3 (3578)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg

#### Bij de H3 aanpassing dak, 3 uur werk extra

Primastar H1 - L1 (3098)	EasyLoader 2A	1200x1200mm	400 kg
Primastar H1 - L2 (3498)	EasyLoader 2A	1200x1200mm	400 kg
Primastar H2 - L1 (3098)	EasyLoader 2B	1500x1200mm	400 kg
Primastar H2 - L2 (3498)	EasyLoader 2B	1500x1200mm	400 kg



### Citroën

Jumper H1 - L1 (3000)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Jumper H1 - L2 (3450)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Jumper H2 - L2 (3450)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Jumper H2 - L3 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Jumper H2 - L4 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Jumper H3 - L3 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Jumper H3 - L4 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg



### Peugeot

Boxer H1 - L1 (3000)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Boxer H1 - L2 (3450)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Boxer H2 - L2 (3450)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Boxer H2 - L3 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Boxer H2 - L4 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Boxer H3 - L3 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Boxer H3 - L4 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg



### Fiat

Ducato H1 - K (3000)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Ducato H1 - M (3450)	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Ducato H2 - M (3450)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Ducato H2 - L3 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Ducato H3 - L3 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Ducato H2 - L4 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Ducato H3 - L4 (4035)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg



### Ford

#### Let op Ford transit alleen voorwielaandrijving (FDW)

Transit SWG - SHD L1 - H2	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Transit MWG - SHD L2 - H2	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Transit LWG - SHD L3 - H2	EasyLoader 1B	1500x1300mm	400 kg
Transit SWG - HD L1 - H3	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Transit MWG - HD L2 - H3	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Transit LWG - HD L3 - H3	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg



### Iveco

Iveco Daily 29 / 35 H2 - L2 (3000L)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Iveco Daily 29 / 35 H2 - L3 (3300)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg
Iveco Daily 29 / 35 H2 - L4 (3950)	EasyLoader 1A	1500x1300mm	400 kg

#### Let op bij de H3 wordt het laadplatform op de zelfde hoogte opgeborgen als bij de H2

Let op auto's met opstapbumper gaat niet (Sprinter - Crafter - Transit)

Laadplatform in diverse lengte's mogelijk t/m 1900mm (optioneel)